

INSTALACION DE MODELOS 6-H, 8-H AND 16-H

1. La estructura del colgador es enviada asenblada con dos o mas piezas. Un soporte de arriba, dos o más gasetas y los tornillos estan encluidos.
2. Las bases no estan pegadas con al colgador por su conveniensa y estan enviados con las tuercas para cada base.
3. Agreda las piernas en el colgador de cada base y aprieta cada tornillo parn que quede firme. Se le debe de aplicar ocho libras a cada uno de los tornillos para que apriete corectamente.
4. Recoje la basura o manten limpio el lugar donde trabajas para que siente bien el colgador.
5. Instala un MIRO Support Pad arriba del techo del colgador. El parche debe de estar compatible con el systema. Sigue las instrucciones del MIRO.
6. Posiciona las bases con el parche.
7. Ya que tengas todo completo revisa que las bases se sotengan sobre el techo.
8. As todo los agregamentos necesarios con el colgador y que el nivel este anivelado igual con cada soporte.
9. Vuelve a inspectar en tres meses y despues en sies mesca.

